

CZ : Návod na použití grilmotorku :

Motorček je určen k pohonu grilování jehlice.

Před použitím zapojíme do elektrické sítě 230V~50Hz.

Po upevnění motorku do grilování jehlice můžeme vypínačem (černým) po zmáčknutí do polohy I, zapnout chod motorku.

SK : Návod na použití grilmotorčeka :

Motorček je určený pre pohon grilovacej ihlice.

Před použitím zapojíme do elektrické sítě 230V~50Hz

Po upevnění motorčeka do grilovacej ihlice možme vypínačom (černým) po smáčknutí do polohy I zapnúť chod motorčeka.

PL : Instrukcja obsługi silniczka do grilla :

Silniczek jest przeznaczony do obracania szpikulcem grillowym.

Przed użyciem włożyc do elektrycznej site 230V~50Hz

Po zamocowaniu silniczka na szpikulcu grillowym można go włączyć przy pomocy włącznika (czerwonego). Wybierając kierunek obrotów.